








TSD middenmotor display

<p>Functies Display Het weergeven van de snelheid, ondersteuningsstand, batterijlading, storingen, totale afstand, gemiddelde snelheid en lichtindicator</p> <p>Bij het aanzetten van het display gaat de verlichting in het scherm aan. U ziet de symbolen in het zwart verschijnen.</p> <p>Met de knoppen kun je het display bedienen</p>	
<p>Verlichting</p>	
<p>Batterij spanning Hoe meer zwarte blokjes, hoe voller de accu</p>	
<p>Snelheidsmeter</p>	
<p>Ondersteuningsstand Eco - tour – speed - turbo</p>	
<p>Fietscomputer ODO = totaal gereden afstand TRIP = Dagteller (resetten door 'i' ingedrukt te houden) AVG = Gemiddelde snelheid TIME = tijd</p> <p>Je kunt tussen deze functie switchen door kort op 'i' knop te drukken</p>	
<p>Storing status display Error code van type storing verschijnt op het display</p>	

Fabrieksinstellingen instellingen

Let op. Wanneer je in deze instellingen iets wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor het functioneren van het systeem.

Toegang tot instellingen

- Knop 'i' en de 'aan' knoppen tegelijkertijd 4 seconden indrukken.
- Hierna drukt u 4 keer op de 'i' knop.

Instellingen wijzigen

- Met de + en – knop kunt u de waardes veranderen.
- Met de 'i' knop kun je door het menu gaan.
- Druk kort op de aan/uit knop om de keuzes te bevestigen

Uit de instellingen

- Wacht 4 seconden en u gaat uit het menu

Correcte instellingen

- D1 = wieldiameter
- CC = hoeveelheid magneten = 1
- km/h = km/h of mil/h = km/h
- 0.6.0 km/h = wandelstand = ON
- Sd = nvt
- A = Aantal amperes = 16
- M = Mode (Europees of Japans) = EUR
- 25.0 km/h = maximale speed limit = OFF

Tips levensduur accu

- De accu is geschikt om te laden in een omgevingstemperatuur van 0-45°C.
- **Laad de accu dus niet op bij een temperatuur van onder de 0°C.**
- De accu heeft geen last van geheugen effect.
- De nominale accu spanning bedraagt 36 volt. Het spanningsbereik van de accu ligt in een werkgebied tussen de 30 en 42 volt.
- De accu mag alleen geladen worden met de bijgeleverde acculader.
- De accu mag niet continu aan de lader aangesloten blijven, laad alleen als het nodig is.
- Koppel de accu af als deze vol is (LED groen)
 - Als de accu lange tijd niet gebruikt wordt, laad hem dan **elke 2 maanden** op.
 - De accu mag niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte
 - Gebruik de accu niet samen met andere accu's
 - Laat de accu niet vallen en zorg dat deze niet blootgesteld wordt aan schokken of heftige trillingen.
 - Zorg er voor dat de accu en de accu-aansluitingen worden beschermd tegen water en vocht. Een te vochtige omgeving kan aantasting en/of schade veroorzaken.